


КОРПУС КТ-47 (SOT89)



В миллиметрах

Обозначение размера	Значение для ПП в корпусе КТ-47*		
	Не менее	Номинальное	Не более
A	1,40	—	1,60
b	0,35	—	0,48
b_1	1,40	—	1,80
b_2	0,40	—	0,55
c	0,37	—	0,44
D	4,40	—	4,60
E	2,40	—	2,60
e	—	1,5	—
H_E	3,75	—	4,25
L_E	0,70	—	1,20
z	0,70	—	0,90